

Montageanweisung für Vierkantadapter

Sehr geehrter Kunde,
dieser Nabenantrieb ist serienmäßig mit einem Innenvierkant 2,65 mm für Tachometerwellen mit Vierkant 2,6 mm ausgerüstet.

Um den Einsatz von Wellen mit Vierkant 1,8 mm zu ermöglichen, liegt diesem Antrieb ein Vierkant-Adapter bei, der den Innenvierkantantrieb von 2,65 mm auf 1,8 mm reduziert.

Der Adapter wird vor der Wellenmontage in den Innenvierkant des Antriebes bis Anschlag eingeschoben, evtl. unter Zuhilfenahme eines passenden Schraubendrehers o.ä.

Die Flächen von Vierkantadapter und Innenvierkant des Antriebes müssen dabei deckungsgleich sein.